


## Vejledning til E-model display

På styret på Babboe E-Big, E-Curve, E-City, E-Mini, E-Flow, E-Carve og E-Go er der et LCD-display.

### 1. Tænd/Sluk knap:

Her tænder du og slukker for motoren.

Når displayet er tændt, så kan man trykke på tænd/sluk knappen igen for at tænde og slukke for lygterne på cyklen, samt baggrundslyset i displayet.



### 2. Batteriindikator:

Her kan du se, hvor meget strøm der er på cyklens batteri. Er alle felter fyldt, er batteriet fuldt opladt. (husk denne er kun vejledende og vil skifte meget alt efter aktuel belastning, modstand og temperatur)

Derudover er en del af kapaciteten reserveret til lygterne, når man er på lav strøm (f. eks ca. 20% på batteriindikatoren), kan motoren slå fra alt efter aktuel belastning, modstand og temperatur og man kan derefter køre videre med lys på et stykke endnu, så man ikke stranded i mørket.

### 3. Valg af hastighed – plus og minus knapper

Du bruger disse knapper til at vælge dit ønskede hastighedsniveau. På E-modellerne er der 7 hastighedsniveauer og et 8'ende boost niveau, hvor den efter kort tid vil skifte ned til 7 igen af sig selv.

Mode 1 - 3 = Eco

Mode 4 - 5 = Normal

Mode 6 - 7 = Power

Mode 8 = Boost

Bemærk venligst, at motoren ikke yder nogen hjælp, hvis der ikke trædes i pedalerne.

### 4. "Gå-assistent"

Hvis du ønsker at gå med din cykel og samtidig få hjælp fra motoren, kan du benytte denne funktion. Hvis du holder PLUS knappen inde i 4 sekunder, vil cykel bevæge sig fremad i "gå-tempo". Bemærk venligst at gå assistenten "hakker" en smule, dette er *ikke en fejl*. Jo hurtigere man går jo mindre "hakker" den.

Gå assistenten er en lille ekstra hjælp, og yder meget forsigtig hjælp, den kan f.eks. ikke benyttes mens du sidder på cyklen.

### Øvrigt!

**Bemærk det er udvendige gear, så man skal dreje rundt i pedalerne mens man skifter gear.**

Husk du kan altid bruge cyklen uden el også. Blot stil displayet til niveau 0, så kan du stadig bruge lygterne, mens motoren ikke hjælper.

## Ekstra funktioner

Displayet har nogle forskellige informationer det kan vise, der skiftes mellem hvad der vises ved at trykke på "M" knappen.

- *TRIP*: en km tæller som kan nulstilles



- *TRIP to go*: Et estimat af hvor langt man kan køre i km på nuværende opladning



- *ODO*: hvor langt cyklen har kørt i alt i km

