


Quick guide til display på Mountain systemet

På styret på Babboe Mountain-serien er der et LCD-display.


1. Tænd/Sluk knap:

Her tænder du og slukker for motoren.




2. Lygte knap

Her tænder og slukker du for lygterne på cyklen.



2. Batteriindikator:

Her kan du se, hvor meget strøm der er på cyklens batteri. Er alle felter oplyst, er batteriet fuldt opladt. (husk denne er kun vejledende og vil skifte meget alt efter aktuel belastning, modstand og temperatur)



3. Valg af hastighed – op og ned knapper

Du bruger disse knapper til at vælge dit ønskede hastighedsniveau.


Bemærk venligst, at motoren ikke yder nogen hjælp, hvis der ikke drejes med pedalerne.



Derudover kan man holde pil op inde for at aktivere eller deaktivere automatisk mode, hvor cyklen selv skifter op og ned i niveau alt efter terræn, hastighed og hvor meget hjælp man selv tilføjer til pedalerne. Er [A] vil komme frem i displayet når automatisk mode er sat til.

4. "Gå-assistent"


Hvis du ønsker at gå med din cykel og samtidig få hjælp fra motoren, kan du benytte denne funktion. Hvis du holder knappen inde i 4 sekunder, vil cykel bevæge sig fremad i "gå-tempo".



5. Funktionsdisplayet

Funktionsdisplayet kan vise følgende funktioner som skiftes i mellem ved at holde "ned" knappen inde i 1 sekund.

- Odometer
- Triptæller
- Range (Afstand tilbage på opladningen)



Odometeret viser total distance som cyklen har kørt, denne kan ikke nulstilles.

157_{ODO}

Triptælleren viser total distance som cyklen har kørt siden den sidste gang blev nulstillet. Triptælleren nulstilles ved at holde "op" og "ned" knappen inde på samme tid i 2 sekunder.

33.1_{TRIP}

Range (Afstand tilbage på opladningen) viser hvor langt cyklen kan køre før den løber tør for strøm, denne er vejledende og skifter alt efter hastighedsniveau.

86
RANGE

Bemærk!

Det er vigtigt at man altid slukker systemet før man fjerner batteriet fra cyklen, da systemet ellers ikke slukkes rigtigt ned og dette kan medføre hukommelsesfejl.

BABBOE